

カラー寒暖計

MILUNO[®] ミルノ[®]

-30~50℃



● クールビズ、
ウォームビズで温度ミルノ[®]

屋内用／壁掛型

ピンク

*あなたのお部屋の
インテリアにどうぞ!!

MILUNO[®] ミルノ[®]

このたびは、「カラー寒暖計ミルノ[®]」をお買いあげいただきありがとうございました。

- この商品は屋内の気温をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。

⚠ 注意事項

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 温度計の目盛範囲(-30~50℃)以外でのご使用はおやめください。
- 本体を落としたり、ぶつけたりしますとガラス管の破損または0℃目印線の位置ずれ、液切れにより温度の値がくるうことがあります。このような場合は、ご使用にならないでください。

仕様

- 本体：ABS樹脂 ■温度計：ガラス管
- 感温液：着色白灯油
- 測定範囲：-30~50℃ ■1目盛：1℃
- 外形寸法：(W) 44×(H) 200×(D) 9mm
- 質量：約25g

- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。



4 974425 066704

SATO 佐藤計量器製作所

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119



紙：台紙



PET：スライドバック

PET

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.